

Zurücksetzen/Reset der Q-Leuchte auf werkseitige Einstellung

Das „Resetten“ der Lampe/Leuchte funktioniert mithilfe des (Wand-) Schalters **oder** einer Q-Fernbedienung (s. Abb.).

Resetten per Fernbedienung:

1. Die Leuchte einschalten.
2. Fernbedienung in unmittelbare Nähe zur Leuchte bringen (Abstand zur Antenne ≤ 10 cm) und sowohl An- als auch die Aus-Taste der Fernbedienung gleichzeitig für mehr als 5 Sek. gedrückt halten.



Die Status-LED der Fernbedienung blinkt 1x pro Sekunde auf.




Nach Ablauf der 5 Sekunden blinkt die Q-Leuchte mehrmals auf und signalisiert das erfolgreiche Zurücksetzen.




Resetten per Schalter:

1. Leuchte für 5 bis 10 Sekunden einschalten.



2. Die Leuchte wieder ausschalten.

3. Nun die Lampe mind. viermal ein- und wieder ausschalten bis die Leuchte mehrmals aufblinkt.



Ein Reset ist mithilfe der 7202-21 (links), der E0040044 (rechts) oder einem (Wand-) Schalter (o. Abb.) möglich.



z.B. Art.-Nr. 9115-55